


Velocimetro com Sensor

Pinagem do Conector

- 1- sinal de entrada
- 2- Negativo
- 3- Positivo Ignição 12v
- 4- Positivo Ignição 24v
- 8- Positivo Iluminação



Dicas Importantes:



Utilize somente fios adequados na instalação.



Verifique se todos os terminais estão bem climpados.



Não use solvente na limpeza da superfície do instrumento.



Em caso de dúvida ou falha no funcionamento do instrumento, consulte a TERRA MAR no setor técnico, assegurando desta forma o direito à garantia do produto.